

FS 460

MERCADO



AGRÍCOLA



FORESTAL



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

- Trabajos de limpieza intensivos.
- Mantenimiento de caminos y carreteras.
- Variedad de aplicaciones en agricultura.



DESCRIPCIÓN

La desbrozadora FS 460 es una máquina robusta perfecta para el sector agrícola, forestal y de servicios/trabajos pesados como el mantenimiento de vías públicas, carreteras. Incorpora excelentes elementos de comodidad y seguridad, que, añadido a su motor de alta tecnología, permite llevar a cabo tareas intensivas con poco consumo de combustible y una gran potencia. A demás posee sistema antivibración que reduce significativamente la vibración de los puntos de contacto.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN DE 4 PUNTOS
- 2 PROTECTOR DE HILO CON NUEVO DISEÑO
- 3 CON TORNILLO PARA ENGRASADO
- 4 CAJA REDUCTORA CON TORNILLO PARA ENGRASADO
- 5 EMISIONES Y MENOR CONSUMO


DATOS TÉCNICOS

	FS 460	MEDIDA DEL MERCADO
CILINDRADA [cc]	45.6	40.1
POTENCIA [hp/kW]	2.95 / 2.2	2.81 / 2.1
TECNOLOGÍA DE MOTOR	2-MIX	2 Tiempos
PESO* [kg]	8.8	8.9
HERRAMIENTA DE CORTE	CUCHILLA	Cabezal
CAPACIDAD DE TANQUE [l]	0.75	0.70

*Peso sin equipo de corte ni combustible



ACCESORIOS



CABEZALES DE CORTE



CUCHILLAS/SIERRAS CIRCULARES



ARNÉS ADVANCE PLUS



MOCHILA PARA HERRAMIENTAS ADVANCE

USO SEGURO



CASCO Y CARETA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



PERNERAS DE PROTECCIÓN

Cubre la espinilla de algún daño por proyectiles o picaduras de animales.



PROTECTOR AUDITIVO

Protección de oídos contra ruidos mayores a 80 dB.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.

SERVICIO Y TIPS

- Para una mayor duración y desempeño de los hilos de nylon se recomienda sumergirlos en agua a temperatura ambiente 24 horas antes de la jornada.
- Antes de utilizar una cuchilla o sierra metálica, revisa que esté libre de fisuras o daños, correctamente afilada y balanceada.
- El uso correcto del arnés distribuye el peso del equipo sobre los hombros ayudando un mejor control y menos cansancio durante el trabajo.
- El engrasado de la caja reductora debe ser comprobado antes de cada jornada, de no ser así; es necesario el re-engrasado presionando un pulgar sobre el tubo.